

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

| Разряд | Маркировка на корпусе | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|--------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II | WATER RESISTANT | Да | Нет | Нет | Нет |
| III | 50M WATER RESISTANT | Да | Да | Нет | Нет |
| IV | 100M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Нет |
| V | 200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Да |

Примечания для соответствующих разделов:

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
 - Не нажимайте кнопки часов под водой.
 - Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием

влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.

Нажмите кнопку “С” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:

Режим Текущего Времени → Режим Таймера Обратного Отсчета → Режим Секундомера → Режим Звукового Сигнала → Режим Двойного

Времени → Режим Текущего Времени.

В любом режиме нажмите кнопку “В” для включения подсветки дисплея.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Нажатие кнопки “D” в Режиме Текущего Времени обеспечивает переключение дисплея текущего месяца, даты и дня недели.

Установка времени и даты

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Текущего Времени. Изображение секунд начнет мигать.
 2. Нажимайте кнопку “С” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды → Часы → Минуты → Формат представления времени → Год → Месяц → Число → Включение/выключение активного дисплея → Секунды.
 3. Если вы выбрали для коррекции секунд (изображение секунд мигает), нажмите кнопку “D” для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку “D” при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
 4. Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку “D” для увеличения и кнопку “В” для уменьшения значений.
- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2099г.

5. Для выбора формата представления времени нажимайте кнопку “D”:

12-11 – 12-ти часовой формат представления времени, при котором полночь и полдень обозначаются как 12:00.

0-11 – 12-ти часовой формат представления времени, при котором полночь и полдень обозначаются как 00:00.

0-23 – 24-х часовой формат представления времени.

6-29 – 24-х часовой формат представления времени, при котором сутки начинаются в 6 утра, соответственно, и дата недели меняется в 6 утра.

6. Для включения (индикатор “ACT ON”)/выключения активного дисплея нажимайте кнопку “D”.

7. По окончании установок дважды нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Текущего Времени.

8. Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.

Активный дисплей

При включении активного дисплея текущее время будет представляться на дисплее часов в одном из шести выбранном стиле часов.

- При включенной функции активного дисплея автоматически включается анимация с различным интервалом периодичности.
- При выключенной функции активного дисплея вы можете выбрать один из пяти стилей представления времени в Режиме Текущего Времени.
- Не зависимо от того, включена ли функция активного дисплея или выключена, при наклоне часов к себе цифры будут меняться в размере, положении или поворачиваться в течение одной секунды, что зависит от выбранного стиля дисплея.
- Вы можете выбрать один из приведенных ниже стилей дисплея часов:
10:58 – 10:58 – 10:58 – **10:58** – **10:** – Secret!
50 50 50 **50** **58**
- Шестой стиль дисплея возможен только при включенном активном дисплее часов.

Включение/выключение активного дисплея

1. В Режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку “А” до появления мигающей индикации секунд, что означает начало установок.
2. Нажмите кнопку “С” семь раз для перехода к режиму включения/выключения активного дисплея.
3. Для включения (индикатор “ACT ON”)/выключения активного дисплея нажимайте кнопку “D”.

Выбор стиля дисплея часов

1. В Режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку “А” до появления мигающей индикации секунд, что означает начало установок.
2. Нажмите кнопку “С” семь раз для перехода к режиму включения/выключения активного дисплея.
3. Для выключения активного дисплея нажмите кнопку “D”.
 - Вы не можете выбирать тип дисплея при включенном активном дисплее.
4. Нажмите кнопку “А” для выхода из режима установок.
5. Для выбора стиля дисплея нажимайте кнопку “А”.

Подсветка/мигающий световой сигнал

В данных часах для освещения дисплея используются 4 светодиода – два из которых используются для подсветки дисплея, а другие два – для работы мигающего светового сигнала.

Мигающий световой сигнал включается после 5 секунд включения подсветки дисплея.

- Вы можете остановить мигание светового сигнала нажатием любой кнопки.
- Для проверки работы светового сигнала нажмите и удерживайте кнопку “В” в течение 3-х секунд.

Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку “В” для включения подсветки.

Подсветка часов автоматически включается при звучании любых звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Включение/выключение звука кнопок

Для включения/выключения (соответствующий индикатор) звука кнопок нажимайте и удерживайте кнопку “С” в любом режиме установок часов.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 до 60 минут.

- Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается длинный звуковой сигнал.

Установка времени Таймера

В Режиме Таймера нажимайте кнопку “А” для увеличения значения времени обратного отсчета.

- Вы можете ввести значение времени и в диапазоне до 60 минут.
- Удерживание кнопки “А” в нажатом состоянии позволяет изменять значение времени с большей скоростью.

Использование Таймера

1. Нажмите кнопку “D” в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.
2. Нажмите кнопку “D” снова для остановки обратного отсчета времени.
3. Вы можете продолжить обратный отсчет времени, нажав кнопку “D”.

4. После остановки обратного отсчета времени можно нажать кнопку “А” для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение.
 - Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается звуковой сигнал. Вы можете его остановить нажатием любой кнопки.
 - По окончании обратного отсчета на 10 секунд включается также и световой сигнал. Вы можете его выключить нажатием любой кнопки.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени.

Рабочий диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

Измерение отдельных отрезков времени

D (Старт) – D (Стоп) – D (Повторный старт) – D (Стоп) – A (Сброс)

РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

В данном режиме вы можете установить ежедневный звуковой сигнал. В установленное время звуковой сигнал включится на 10 секунд, который вы можете остановить нажатием любой кнопки.

- Во время звучания сигнала включается также и звуковой сигнал, который вы можете выключить нажатием любой кнопки.

Установка времени звучания будильника

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите и удерживайте кнопку “А”. Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано для установки. В этот момент будильник автоматически включается.
2. Нажмите кнопку “С” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:
Часы – Минуты – Часы.
3. Нажимайте кнопку “D” для увеличения и кнопку “В” для уменьшения выбранного значения. Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания в ускоренном режиме.
 - Формат (12-часовой или 24-часовой) соответствует формату, выбранному Вами при установке текущего времени.
 - Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы правильно установить время до полудня или после полудня.
4. По окончании установок нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Звукового Сигнала.

Проверка звучания будильника

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку “D” для проверки звучания сигнала.

Включение/выключение звукового сигнала

В Режиме Звукового Сигнала нажимайте кнопку “D” для включения/выключения сигнала.

- При включенном звуковом сигнале не дисплее появляется индикатор – “ALM”.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

В данном режиме вы можете посмотреть время в другом городе мира.

Установка значения двойного времени

1. В Режиме Двойного времени нажмите и удерживайте кнопку “A” до появления мигающего значения часов, что означает начало установок.
2. Нажимайте кнопку “C” для переключения установок значения часов и минут.
3. Нажимайте кнопку “D” для увеличения и кнопку “B” для уменьшения выбранного значения. Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания в ускоренном режиме.
4. По окончании установок нажмите кнопку “A” для возврата в Режим Двойного Времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Точность хода при нормальной температуре | +15сек. в месяц |
| Режим текущего времени | Часы, минуты, секунды, «До полудня» /«После полудня» (PM), год, месяц, число. |
| Календарная система | Автоматический календарь с 2000г. по 2099г. |
| Прочее | различные форматы представления текущего времени |
| Режим мирового времени | текущее время в другом городе |
| Режим звукового сигнала | ежедневный звуковой сигнал |
| Режим секундомера | |
| Максимальный диапазон измерений | 59 мин 59,99 сек. |
| Режимы измерений | отдельные отрезки времени |
| Таймер обратного отсчета | |
| Диапазон измерений | 1 – 60 минут |
| Прочее | подсветка (светодиод), световой сигнал (светодиод), включение/выключение активного дисплея часов. |

Информация о товаре

| | |
|---|--|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |
| | <i>Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)</i> |
| | <i>Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003</i> |