



- Внешний вид Ваших часов может отличаться от изображенного на рисунке.

#### Подсветка дисплея

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея в течение 2 секунд.

#### Установка времени.

Кнопка TIME SET+ увеличивает значение текущего времени на 1 минуту. Кнопка TIME SET- уменьшает значение текущего времени на 1 минуту.

- Каждый раз при нажатии кнопок TIME SET+ или TIME SET- показания секунд сбрасывается в 00.
- Кнопка 12/24 позволяет переключать режим представления времени между 12-ти и 24-х часовым форматом.

#### Использование звукового сигнала.

Режим звуковых сигналов в этих часах имеет функцию SNOOZE, которая позволяет Вам утром проспать еще несколько минут. Когда наступает установленное время, раздается звуковой сигнал (от низкого до высокого тона). Он продолжается в течение минуты, если Вы не нажали кнопку SNOOZE/LIGHT.

Часы оборудованы специальной подсветкой, которая остается включенной до утра. После того как Вы включили будильник, подсветка загорается на 2 минуты, после чего переходит в нормальное состояние. Это позволяет Вам разглядеть текущее время даже в полной темноте в любое время до звукового сигнала.

#### Установка времени звукового сигнала.

Используйте регулятор ALARM SET для изменения устанавливаемого времени. Перемещение регулятора в сторону "+" увеличивает значение времени включения звукового сигнала на 1 минуту, перемещение в сторону "-" уменьшает значение на 1 минуту. Удержание регулятора в одном из положений изменяет значение минут быстрее.

#### Включение / выключение звукового сигнала

Переведите селектор ALARM в положение SNZ или ON для включения будильника или в положение OFF для его выключения

#### Использование стандартного звукового сигнала

Установите время звукового сигнала и переведите селектор в положение ON.

- В это время на экране появится маркер (((0))).
- Во время звонка экран часов будет освещаться. По прошествии двух минут подсветка выключается.
- Звуковой сигнал включится в установленное время. Звуковой сигнал будет продолжаться в течение минуты или до тех пор пока не нажата кнопка SNOOZE/LIGHT.

#### Использование функции SNOOZE.

1. Установите время звукового сигнала и переведите селектор в положение SNZ.

- В это время на экране появится маркер (((0))) SNZ.
- Во время звонка экран часов будет освещаться. По прошествии двух минут подсветка выключается.

2. Звуковой сигнал включится в установленное время. Звуковой сигнал будет продолжаться в течение минуты или до тех пор пока не нажата кнопка SNOOZE/LIGHT.

3. Через 5 минут звуковой сигнал автоматически включится снова. Это будет повторяться 6 раз, если Вы не переведете селектор в любое другое положение.

- Вы можете отключить звуковой сигнал, переведя селектор в положение OFF.

#### Использование таймера обратного отсчета.(NAP TIMER).

Нажатие на кнопку NAP TIMER автоматически устанавливает начало таймера обратного отсчета на 10 минут. Каждое следующее нажатие устанавливает начальное значение на 20, 30, 60, 90, 120 и 150 минут последовательно.

Таймер начинает обратный отсчет немедленно после установки начального значения. По достижении значения 00 включается звуковой сигнал, который длится в течении 1 минуты если вы его не отключите нажатием кнопки SNOOZE/LIGHT.

При достижении значения 00 таймера обратного отсчета функция SNOOZE отключается.

При перемещении бегунка ALARM во время работы таймера обратного отсчета, таймер обратного отсчета выключается.

#### Замена батареи

Менять батарею следует когда изображение на дисплее станет тусклым и его трудно будет рассмотреть.

#### Для замены батареи

1. Слегка нажмите на крышечку гнезда батареи в указанном на корпусе направлении и снимите ее.
2. Удалите обе старых батареи.
3. Вставьте новые батареи, соблюдая полярность.

4. Тщательно установите крышку на место.

5. Нажмите кнопку RESET (сброс).

#### Спецификация

Точность при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц

Формат представления времени 12/24 - часовой формат.

Звуковой сигнал ежедневный звуковой сигнал с функцией SNOOZE.

Таймер обратного отсчета фиксированные интервалы 10, 20, 30, 60, 120, 150 минут.

Прочее функция подсветки (нормальная подсветка, режим ночной подсветки).

Источник питания две батареи размера С типа LR14/AM-2

Приблизительный срок службы 1 год (предполагается что будильник работает 1 мин., подсветка 3 сек. и ночная подсветка 8 часов в сутки).

Батарея, вставленная в Ваши часы при покупке могла разрядиться во время испытаний на заводе-изготовителе и во время хранения. Поэтому ее срок службы может не соответствовать указанному в спецификации.

#### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:**

указан в гарантийном талоне

*Производство соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)*

*Сертификат соответствия № РОСС Р. АЯ 46.Д00003*