

**Меры предосторожности при использовании**

- Не пользоваться часами и не хранить их в местах, где они могут подвергнуться воздействию высокой или низкой температуры, сильной вибрации, сильным ударам.
- Воздействие высокой температуры может привести к сокращению срока службы батареи и вызвать повреждение часов. Они должны находиться вдали нагревательных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Ни в коем случае не пользуйтесь часам в ванной комнате или в каком-либо ином очень сыром месте.
- Ни в коем случае не пробуйте разбирать часы. Это может вызвать их повреждение.
- Чистить часы мягкой тканью, сухой или смоченной в растворе слабого нейтрального моющего средства. Отжимать из ткани избыток жидкости. Ни в коем случае не пользоваться растворителями, бензином, спиртом и тому подобными средствами
- Руководство и всю информацию о секундомере держите под рукой с тем, чтобы пользоваться ею в будущем.

Меры предосторожности в отношении батареи

- Батарея должна быть вставлена обязательно так, чтобы ее положительный (+) и отрицательный (-) полюса были ориентированы правильно.
- Батарея подлежит замене не реже 1 раза в год даже при нормальной ее работе.
- Ни в коем случае не подзаряжать батарею, включенную в комплект часов.
- В случае протечки батареи удалить жидкость тряпкой, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.
- Батарея, включенная в комплект часов, за время транспортировки и хранения несколько разряжается.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Перевести переключатель в положение "TIME SET". На дисплее начинают мигать цифры, показывающие час и минуту.
2. Нажатием на кнопки "HR" и "MIN" увеличить значения соответственно часов и минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
 - Секунды на дисплее не отображаются, но сбрасываются на 00 при нажатии на кнопку "HR" или "MIN".
3. После установки времени перевести переключатель в положение "LOCK".
 - Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку "12/24".

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Перевести переключатель в положение "CALENDAR". На дисплее начинают мигать цифры, показывающие месяц число и год.
2. Нажатием на кнопки "MONTH", "DATE" и "YEAR" увеличить показания соответственно месяца, числа и года. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
3. После установки времени перевести переключатель в положение "LOCK".
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Дата устанавливается в интервале от 1 января 1990 г. до 31 декабря 2030 г.

ФУНКЦИИ ТЕРМОМЕТРА

- Встроенный датчик измеряет температуру, значение которой появляется на дисплее. Показания температуры можно переключать с градусов Цельсия (C) на градусы Фаренгейта (F).
- При температуре выше +70,0 C (+158 F) на дисплее появляется индикация "HI", при температуре ниже -19,5 C (-3,0°F) - индикация "LO".

Переключение с индикации температуры в градусах Цельсия на индикацию в градусах Фаренгейта.

- Для выбора индикации температуры в градусах Цельсия (C) или в градусах Фаренгейта (F) нажать на кнопку "C/F".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛА

Сигнал часов снабжен функцией повтора, позволяющей утром поспать на несколько минут подольше.

Установка времени сигнала

1. Перевести переключатель в положение "ALARM SET". На дисплее начинают мигать цифры, показывающие время сигнала.
 - На дисплее появляется знак "ALARM".
2. Нажатием на кнопки "HR" и "MIN" увеличить значение соответственно часов и минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.

